

C-VIK-002: OPSPLITSING PER PROGRAMMA

Verlaten van en terugkeren naar de veilige zone

CONTAINERS LOSSEN

SINGLE- OF TWINLIFT

- Volg de spoorvolgorde volgens interne afspraak.
 - Bij afwijkingen op de afgesproken spoorvolgorde is communicatie naar de hele ploeg noodzakelijk.
- **Verlaten van de veilige zone:**
 - Verlaat de veilige zone pas:
 - indien de **containersporen** van de te behandelen container(s) **leeg** zijn én enkel in het geval de **spreader niet richting de wal komt**.
 - als de spreader richting de wal komt, wacht je met het verlaten van de veilige zone totdat de **spreader op lashinghoogte** hangt.
 - Uitzondering: bij de behandeling van een **single- of twinlift op spoor 2** verlaat je de veilige zone pas van zodra de **container(s) op lashinghoogte** hangt/hangen.*
 - Om de **lange zijde** van de container(s) te behandelen gaat u steeds via de **buitenkant** van de werkzone. Dit is:
 - Via de waterzijdige kant van spoor 1 bij een hijs op spoor 1
OF
 - Via de landzijdige kant van spoor 3 bij een hijs op spoor 3
 - Uitzondering: bij de behandeling van een **single- of twinlift op spoor 2** wandel je naar de lange zijde van de container via de **meest veilige kant op dat moment**. Dit is bijvoorbeeld langs de zijde waar geen container op spoor 1 of spoor 3 staat.*
- De havenarbeiders mogen de twistlocks pas uit de container(s) **verwijderen** wanneer de container(s) **op lashinghoogte** gepresenteerd is/zijn.
- **Terugkeren naar de veilige zone:**
 - Keer na behandeling van de container(s) **onmiddellijk** terug naar de veilige. Doe dit **langs de buitenkant van het containerspoor van de zonet behandelde container(s)**, zonder daarbij andere containersporen te kruisen.
- De hijs mag **pas vrijgegeven** worden door de markeerder wanneer iedereen, die onder de kraan aanwezig is, zich terug **in de veilige zone** bevindt. De markeerder werkt steeds in de juiste modus op de P-dat, afhankelijk van het aantal containers in de hijs. Geef containers per hijs, en dus de volledige twin- of tandemlift tegelijk, vrij en nooit afzonderlijk.
*Opgelet: bij **OCR-gebruik** zal de container, na het ontgrendelen van de spreader, nog +- 12 seconden als niet-vrijgegeven blijven staan alvorens een SC de opdracht krijgt om de container te nemen.*

